

Põhilised juhised FineVu GX4K CLOUD kaamerale

FineVu GX4K Kaamera Juhend (Eesti Keeles)

1. Põhifunktsioonid:

- **4K ja Full HD Salvestus:** Esikaamera salvestab 4K (3840x2160p @30fps) kvaliteedis ja tagakaamera Full HD (1920x1080p @30fps).
- **Wi-Fi ja Rakendus:** Kasutades "FineVu Wi-Fi" rakendust, saate ühendada kaamera oma nutitelefoni, hallata salvestusi ja reguleerida sätteid.
- **Auto Night Vision:** Parandatud pildikvaliteet halvas valguses või öisel ajal.
- **ADAS PLUS ja Kiiruskaamera Teavitused:** Tugi juhiabisüledel (LDWS, FVMA) ja kiiruskaamera hoiatused GPS-signaali abil.
- **Ajasalvestus:** Kiire ülevaade olulisematest sõidu- ja parkimissündmustest.

2. Paigaldamine:

- **Mälukaardi Sisestamine:**
 1. Lülitage kaamera toitelüliti OFF-asendisse.
 2. Kontrollige, et microSD-kaart oleks õiges suunas.
 3. Sisestage microSD-kaart, kuni kuulete klõpsu.
 4. Lülitage toitelüliti ON-asendisse.
- **Esikaamera Paigaldus:**
 1. Valige koht, mis ei takista juhi vaatevälja.
 2. Eemaldage kinnituslindi kaitsekile ja kinnitage kaamera.
 3. Ühendage toitekaabel ja vajadusel GPS-kaabel.
- **Tagakaamera Paigaldus:**
 1. Paigaldage tagakaamera tagaklaasile.
 2. Ühendage kaamera kaabel esikaameraga.

3. Wi-Fi ja Rakenduse Kasutamine:

- **Wi-Fi ühendus:**
 1. Vajutage Wi-Fi nuppu kaamera korpusel.
 2. Avage nutitelefoni "FineVu Wi-Fi" rakendus.
 3. Ühendage nutitelefoni Wi-Fi võrk nimega "FineVu_GX4K", algne parool on "12345678".
- **Rakenduse Funktsioonid:**
 - Salvestiste vaatamine ja allalaadimine.

- Reaalajas video ülevaade (Live View).
- Kaamera sätete muutmine, sealhulgas tundlikkus, resolutsioon ja salvestustüübid.

4. Salvestuse Põhitõed:

- **Sõidu Salvestus:** Automaatne pidev salvestamine.
- **Parkimise Salvestus:** Salvestab kokkupõrke- või liikumissündmused.
- **Manuaalsalvestus:** Vajutage REC/MIC nuppu käsitsi salvestamiseks.

5. Hooldus ja Uuendused:

- **Mälukaardi Formateerimine:** Formaatige microSD-kaart iga kahe nädala järel, et hoida salvestusruum vaba.
- **Püsivara Uuendamine:**
 1. Laadige uusim püsivara alla veebilehelt <http://www.finevu.com/en>.
 2. Kopeerige püsivara fail microSD-kaardile ja sisestage kaart kaamerasse.
 3. Lülitage kaamera sisse, et alustada automaatset uuendust.

6. Ohutusnõuanded:

- Ärge paigaldage kaamerat kohta, mis segab juhi vaatevälja.
- Kasutage ainult originaaltarvikuid ja mälukaarti.
- Hoidke kaamera ja selle lisaseadmed lastele kättesaamatus kohas.

7. Tehniline Tugi:

Lisainformatsiooni saamiseks külastage <http://www.finevu.com/en> või kirjutage support@finedigital.com.